

CASE IH: POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS

MODEL	RB 344 ROTOR/CUTTER	RB 344 ROTOR/CUTTER SILAGE- PACK
DIMENSIONS DES BALLES		
Largeur (cm)	125	125
Diamètre (cm)	125	125
SPECIFICATIONS DU TRACTEUR		
Puissance minimale de la PDF – (kW/ch)	40,4 / 55	51,4 / 70
Distributeurs hydrauliques (simples/doubles)	1 / 1	1 / 1
RAMASSEUR		
Largeur effective (DIN 11220) (m)	2,0	2,0
Suspension	Ressort réglable	Ressort réglable
Roues de jauge 15 x 6.00-6	2	2
Modèle de rouleau avant avec pare-vent	O	O
ROTOR / CUTTER		
Nombre max. de lames de coupe	15	15
Distance entre les lames de coupe (mm)	87,5	87,5
Activation des lames de coupe	Vérin électrique	Vérin électrique
Protection des lames de coupe	Ressort	Ressort
SYSTEME D'ALIMENTATION		
Ameneur	Rotor à dents doubles – largeur du rotor : 1,4 m	Rotor à dents doubles – largeur du rotor : 1,4 m
SYSTEME DE NOUAGE		
Commande de liage	Contrôlé par le contrôleur de performances	Contrôlé par le contrôleur de performances
Type de liage	Filet / ficelle	Filet
Enrubannage	-	Film de 750 mm
CONTROLE DE DENSITE DES BALLES		
Type	Ressort-moniteur de performance option ficelle	Ressort-moniteur de performance option ficelle
PNEUS		
Standard	15.0 / 55 x 17 – 10 plis	19.0 / 45 x 17 – 10 plis
DIMENSIONS DE LA PRESSE A BALLES		
Longueur totale (mm)	4050	6200
Hauteur totale (mm)	2350	2800
Largeur, sans roue de jauge du ramasseur (mm)	2350 (avec 11,5 / 80 x 15,3)	2750 (avec 11,5 / 80 x 15,3)
Largeur, roues de jauge du ramasseur montées (mm)	2690 (avec 11,5 / 80 x 15,3)	2750 (avec 11,5 / 80 x 15,3)
Poids (kg)	2775	4810
AUTRES EQUIPEMENTS		
Contrôleur de performances	●	●
Kit hydraulique inverseur de rotor	O	O
Tremplin à balle avec carter circulaire	-	O
● Standard O Option - Non disponible		

⚠ Ne négligez jamais la sécurité. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement fonctionnent parfaitement. Lisez aussi attentivement les plaques informatives disposées çà et là sur votre machine. Utilisez aussi systématiquement les équipements de sécurité pour votre protection.

Cette publication est destinée à une diffusion internationale. Certains modèles et équipements en série et en option peuvent varier d'un pays à l'autre et ne pas être disponibles. Pour connaître les disponibilités des produits présentés dans cette brochure nous vous invitons à contacter le concessionnaire Case IH le plus proche. Case IH se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'effectuer toute modification du design et des caractéristiques techniques sans que cela l'engage de quelle que manière que ce soit à en équiper les unités déjà vendues. Les indications, descriptions et illustrations contenues dans la présente brochure sont aussi précises qu'elles pouvaient l'être au moment de la mise sous presse. Elles peuvent cependant être également modifiées sans avis préalable. Les illustrations peuvent représenter les équipements en option ainsi que l'équipement standard non complet. Pour toutes informations complémentaires sur les produits et services Case IH, appeler le numéro vert pour la France : 00 800 227344 00 (numéro gratuit depuis un poste fixe).

